

Violaciones

1. Si no se realiza una nueva prueba, se modifica el enclavamiento o se bloquean debido al consumo de alcohol en un período de monitoreo, el dispositivo de enclavamiento entrará en una cuenta regresiva del servicio. Se cobrarán tarifas de servicio para eliminar todas las violaciones.
2. Las actividades de violación se informan a la autoridad de monitoreo correspondiente. Es extremadamente importante que cumpla con las reglas del programa de enclavamiento de su estado de mandato

INFORMACIÓN ADICIONAL

En temperaturas extremas, le recomendamos que retire el dispositivo de mano de interbloqueo y lo lleve al interior después de que se apague. Esto acorta el tiempo de calentamiento durante los meses de invierno, lo protege contra el calor en los meses de verano y protege contra el robo.

Nunca desconecte la unidad de mano de interbloqueo mientras el vehículo está en marcha. Esto puede causar una nueva prueba rotatoria, que es una violación.

*Al apagar el vehículo, la unidad mostrará una cuenta regresiva. Esto indica la cantidad de tiempo que tiene antes de que el manual se apague. El vehículo se puede reiniciar en cualquier momento durante esta cuenta atrás. **Una vez que se apaga el encendido, el dispositivo de mano de bloqueo no debe desconectarse hasta que se apague por completo. Si no desea esperar los 2 minutos completos, puede finalizar la cuenta regresiva presionando el botón central del dispositivo. Una vez hecho esto, es seguro para eliminar.***

SENS-O-LOCK OF AMERICA HORAS DE OPERACIÓN

Servicio de lunes a viernes.
8:30 am - 6:00 pm (Este)

Ventas de lunes a viernes
8:30 am - 5:00 p.m. (Oriental)

Servicio de fin de semana
(Sólo emergencias)
9:00 a.m. - 5:00 p.m. (Oriental)

También puede enviar un mensaje de texto para asistencia fuera del horario habitual a
518-279-6908.

INFORMACIÓN DEL CONTACTO

Póngase en contacto con Sens-O-Lock of America en:

Teléfono (404) 748-4484
Venta (prensa 1)
Soporte (presione 2)
Retiro de horario (presione 3)
Facturación (pulse 4)

Nuestra oficina puede ayudarlo con un problema de servicio o con una solicitud de pago. NO se ponga en contacto con el centro de instalación para el soporte del producto de bloqueo.

Guía de Inicio Rápido



Una introducción a su dispositivo de bloqueo!

Telefono: 404.748.4484

Antes de que empieces

Una demostración detallada está disponible en nuestro sitio

web:www.sensolockamerica.com

Consulte los detalles completos sobre el uso de los productos Sens-O-Lock of America.

1. Lea atentamente la Guía del usuario del dispositivo de bloqueo completo para obtener una explicación detallada del dispositivo de bloqueo, su uso y los procedimientos a seguir durante el término obligatorio de bloqueo.

2. No coma ni beba nada durante al menos 15 minutos antes de proporcionar una muestra de aliento. Para ayudar a prevenir fallas, enjuague bien la boca con agua antes de proporcionar una muestra de aliento.

3. No fume mientras usa el dispositivo de bloqueo. Esto puede dañar la unidad y resultará en costos de reparación o reemplazo.

Operación del dispositivo de bloqueo

ARRANCAR EL VEHÍCULO

1. Gire la llave de encendido a la posición ON. **NO GIRE LA LLAVE A LA POSICIÓN DE INICIO EN ESTE MOMENTO.** Asegúrese de que su boquilla esté insertada en el dispositivo de mano de bloqueo.
2. La pantalla mostrará "Próxima fecha de servicio".
3. Espere hasta que la pantalla indique **"Prueba requerida, soplar uniformemente"**.
4. Sostenga el dispositivo de mano de interbloqueo de modo que los 2 sensores ubicados a la derecha del tubo de soplado (en el centro de la parte superior del dispositivo de mano) apunten directamente a su barbilla. Si tienes barba, apunta los sensores hacia tu nariz. Están midiendo el calor y la proximidad a tu piel. Si no está sosteniendo el dispositivo correctamente, puede recibir un error de respiración no humana que indica que no se ha obtenido una buena lectura. Asegúrese de mantener la unidad como se describe y si la luz del sol brilla en su cara mientras proporciona la muestra, bloquéela o gire la cabeza. La luz solar directa puede interferir con los sensores.
5. Respire hondo y sople firmemente en la boquilla. Inmediatamente escuchará un tono continuo mientras sopla en la boquilla. Si no lo haces, detente e intenta soplar un poco más fuerte. Una vez que escuche el tono, continúe soplando hasta que escuche y sienta un clic en el dispositivo de mano con interbloqueo.
6. La pantalla leerá "Analizando muestra" y mostrará una barra de progreso

RESULTADOS DE LA PRUEBA:

1. Si tuvo éxito, la pantalla mostrará "Prueba aprobada". Ahora tienes 2 minutos para arrancar el vehículo. **GIRA LA CLAVE PARA COMENZAR.**
2. Si no tiene éxito, la pantalla puede leer "Error de prueba de soplado, inténtelo de nuevo". Es posible que no haya soplado lo suficiente o el tiempo suficiente para completar la prueba. Inmediatamente debe intentar otra prueba de aliento.
3. Si se muestra un "Error de respiración no humana", inténtelo nuevamente mientras sostiene el dispositivo de mano de bloqueo como se describió anteriormente.
4. La pantalla también puede leer "Prueba fallida". Espere a que el sistema se reinicie y vuelva a intentarlo. Dependiendo de las regulaciones de su estado, se le dará un número específico de oportunidades para aprobar el examen. Si no puede pasar la prueba con el número de intentos asignado, el dispositivo se bloqueará durante un período de tiempo predeterminado. Una vez que finalice el bloqueo, tendrá otra serie de intentos para pasar la prueba.

RETORNO DE ROLLING:

1. Después de que el vehículo haya estado funcionando, se le pedirá aleatoriamente una nueva prueba de balanceo. El dispositivo de mano de interbloqueo emitirá un pitido y la pantalla mostrará "Por favor soplar - Prueba de balanceo". La pantalla también mostrará una cuenta regresiva que indica la cantidad de tiempo que le queda para completar la prueba de balanceo. Debes entregar con éxito una respiración para completar la prueba. **DEBE completarse, incluso si ocurre al llegar a su destino**

El no completar la prueba causará una violación.

2. Se realizarán pruebas de prueba adicionales de forma aleatoria de 5 a 30 minutos mientras el vehículo esté encendido, según los requisitos de su estado.

3. Si pierde o no pasa una nueva prueba, el bloqueo NO detendrá su vehículo. Inmediatamente se le pedirá que intente otra prueba de aliento. **ADVERTENCIA:** Nunca deje su vehículo en marcha mientras usted no esté presente; es posible que se pierda una nueva prueba que se traducirá en una infracción.

4. Sens-O-Lock of America tiene una unidad especial para usuarios con discapacidades auditivas. Proporciona una advertencia de luz intermitente además de pitidos cuando se requiere una repetición de prueba obligatoria. Por favor, póngase en contacto con nuestra oficina si necesita esta unidad especial para obtener más información.

REQUISITOS DE SERVICIO:

- El dispositivo de mano de bloqueo muestra la próxima fecha de servicio y la fecha de bloqueo cada vez que enciende su vehículo. Su recalibración mensual / bimensual debe realizarse durante este período de servicio.
 - Si el dispositivo de mano entra en modo de bloqueo, comuníquese con Sens-O-Lock of America para obtener ayuda.
 - Los códigos de servicio se pueden proporcionar a un taller de reparación de vehículos calificado cuando lleve su vehículo para reparaciones o servicio. Este código les permitirá evitar el bloqueo mientras se realiza el servicio. Llame a Sens-O-Lock of America para hacer arreglos. Hay un costo por este servicio.
 - Si la batería de su vehículo se desconecta durante los trabajos de reparación, se mostrará en su informe de interbloqueo como una desconexión de la alimentación al interbloqueo - posible manipulación. Guarde su recibo como prueba de servicio.
 - Drenaje de la batería: el interbloqueo se basa continuamente en la batería. Si su vehículo no ha sido conducido o si planea dejarlo estacionado por algunos días, le sugerimos que use un mantenedor de baterías para mantener la batería cargada.